Votre appareil est prêt à l'emploi. Il ne vous reste qu'à suivre les étapes suivantes :

Mettre une carte Micro SD (non fournie)

La carte micro SD devra être de qualité minimum U3 Class10 et de capacité maximum 32GB. Il est fortement conseillé de formater la carte SD avant de l'insérer dans la dashcam.

Installation dans le véhicule

Utilisez le support ventouse et le câble allume cigare fournis.

Fonctionnement de la dashcam

La caméra commence à enregistrer dès que vous démarrez le véhicule, et s'éteint automatiquement quelques secondes après que le contact soit coupé. Dès que la carte SD est pleine, la vidéo la plus récente écrase la plus ancienne (enregistrement en boucle). Si vous souhaitez conserver une vidéo il faudra en faire une copie sur votre ordinateur avant qu'elle ne soit effacée en réécriture.

Visionner les enregistrements

Vous pouvez brancher la dashcam à votre ordinateur en USB ou mettre la carte SD directement dans un lecteur. Ouvrez un explorateur de fichiers, ouvrez l'emplacement de la dashcam, puis dans le DOSSIER **F** pour voir les vidéos enregistrées. Double cliquez sur une vidéo pour la regarder.

Mode d'emploi complet

Vous pouvez télécharger le mode d'emploi complet sur www.snooper.fr/support technique